RONSTA 開梱用セーフティカッターナイフ　品番：KC002





使用方法　1, カバーの開口部に切断対象物を挟み込みます。
2, 本体をスライドさせ対象物を切ります。
3, ヘッド部のテープスリッターは段ボール箱の開梱時にお使いください。
4, 刃は円型刃で切断時に力が加わると回転するように設計されています。

左右兼用　右利き・左利き兼用で使用出来ます。

刃の交換　純正品をご使用ください。
1, 刃の交換の際にはカバーを外します。プラス（+）ネジ 2 か所をドライバーで緩めネジを外し、裏側からカバーを取り外してください。刃の中心部を押さえるピンとワッシャを落とさないようにご注意ください。
2, 新しい刃をセットしピンとワッシャを取付け、カバーを元の位置に戻し、ネジ 2 本をしっかりと締めます。
3, 使用済みの刃は各自治体の分別区分に従って廃棄してください。

交換用ブレード（替刃）　品番　KB002-03

本製品使用時ならびに刃の交換の際には耐切創手袋のご使用をお勧めします。

・刃物ですのでお取り扱いにはご注意ください。
・幼児の手の届かないところに保管してください。
・替刃の交換の際はご注意ください。
・改造しないでください。

刃の交換動画はこちら

輸入総販売元：
Essex Japan 株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-21-4-303　TEL 050-8894-7101

202607 v1