非フロン
非トルエン
非キシレン
●トルエン・キシレンは含まっていません。

アサヒペン

クリエイティブカラースプレー

CREATIVE COLOR

グロス

ツヤあり

美しいツヤあり仕上げ

用途

鉄、木工品、発泡スチロール、プラスチック（一部をのぞく）、ガラス、コンクリートなどホビー、クラフト、デザインに

タレにくい・きれいな仕上がり

●塗料は円形に噴射されますが、塗料の出る量い部分をまわすことによって楕型にも横型にも変えられます。
●かくはん球の音が聞こえてから約30秒間、容器を振り動かして混ぜて下さい。
●塗り面積、乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。

標準塗り面積（2回塗り）
0.2〜0.4㎡

乾燥時間
夏期/40〜50分 冬期/1〜2時間

CAN

これは便利

ガス抜きキャップ付

特許 No.2941761

●容器を逆さにした状態では吹き付けできません。使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

New 回しやすい パターン変更ノズル付

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

100ml

ガス抜きキャップは、必ずキャップに貼っている説明に従って使用して下さい。

商品名　クリエイティブカラースプレー
品　名　合成樹脂塗料
成　分　合成樹脂（アクリル）、顔料（クリヤには含まず）、有機溶剤

使用方法　①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。②使用するときは、容器を充分に振り、よく混ぜます。③塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は15〜25cmの間隔をとります。④目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑤一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2〜3回ぐらい塗り重ねます。⑥使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒ぐらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

保管上の注意　①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

取扱い上の注意　①表示の用途以外には使用しないで下さい。②スチロール・ABS・硬質塩ビ・アクリル以外のプラスチックや、自動車・バイクの補修、食器などと食品に直接触れるもの、高温になるところ、新しいコンクリートやモルタルには適しません。③ゴールドを吸い込みのある面に塗る場合は、水性塗料などを下塗りして吸い込みを止めてから塗って下さい。④体調が悪いときは使用しないで下さい。⑤天気のよい湿度の低い日に塗って下さい。⑥取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋（ポリ手袋など塗料の浸透がないもの）を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。⑦有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑧塗料を吹き付けるときは、人や物にかからないよう注意して下さい。⑨容器を捨てる際には、キャップに貼っている説明に従い、ガス抜きキャップを使って、中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。⑩容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

危険



救急処置
●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

第2石油類30ml／危険等級Ⅲ／火気厳禁／合成樹脂エナメル塗料
クリヤは合成樹脂クリヤ塗料(A-007)

株式会社 アサヒペン　大阪市鶴見区鶴見4-1-12　http://www.asahipen.jp
お客様相談室　☎06-6934-0300

日本製
00-1211

キャップ：プラスチック(PP)
フィルム：プラスチック(PP)
ボタン：プラスチック(PE)
容器：スチール