#100	◆			◆			◆		◆			◆		◆			◆	◆		◆			◆				◆
#40											◎																
#20			◇	◇		◇	◇		◇		◇			◇				◇									
#8			○	○		○	○		○		○			○				○							○		
地ボ芯			芯	芯		芯					芯			芯			芯	芯		芯			芯				
④	188	310	28	29	260	89	30	158	31	336	90	225	337	166	334	338	261	25	340	262	305	307	164	309	32	344	240

#100			◆						◆		◆	◆			◆						◆	◆					
#40																				◎							◎
#20			◇				◇		◇						◇		◇	◇		◇	◇	◇				◇	◇
#8			○				○	○	○			○			○		○	○		○	○	○				○	○
地ボ芯								芯			芯										地	地ボ芯					芯
⑧	298	299	68	60	62	280	206	168	209	210	65	278	304	362	211	212	67	77	214	752	749	750	279	755	756	757	731

#100		◆		◆		◆	◆					◆		◆	◆		◆						◆			◆	
#40															◎											◎	
#20		◇	◇	◇										◇	◇	◇	◇	◇		◇						◇	◇
#8		○	○	○										○	○	○	○	○		○			○			○	○
地ボ芯				地 芯		芯	芯					芯			地 芯	芯					芯					地 芯	
⑫	342	150	102	736	343	264	228	301	300	306	308	265	361	104	721	105	112	113	774	114	221	328	222	254	333	743	108

#100	◆		◆	◆	◆			
#40					◎			
#20	◇				◇			
#8	○				○			
地ボ芯					地ボ芯			
⑯	138	775	140	139	761	779	780	781

蛍光色
Fluorescent／荧光色

常備色数　50番3,000m
Number of Colors：40番2,000m
常備色数　30番2,000m

FC-1	FC-2	FC-3	FC-4	FC-5	FC-6

糸筋見本

#100	#80	#60	#50	#40	#30	#20	#8	#5

※見本には糸筋を使用しております。