# 第5図　クラッチ部


35
32
1
33
2
3
4
5
6
34
30
31
7
9
8
10
11
12
13
14
15
16
23
25
24
27
26
28
29
18
17
22
21
20
19