

燃料タンク


22
16
17
23
19
20
23
18
10
21
11
9
13
12
15
14
6
5
2
3
4
1
7
8


22
23
23
30
35
36
37
38
29
41
25
40
24
42
39
31
45
33
43
44
32
34
26
27
28