

お風呂用湯温計

ぷかぷか

たのしいお風呂のひまわりー！



正しい入浴のお手伝い



台紙



スライドバック

PET

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

No.1610-00

お風呂用湯温計 ぷかぷか

このたびは「お風呂用湯温計 ぷかぷか」をお買いあげいただきありがとうございました。

- この商品は入浴時の湯温をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に**保存**してください。

—— ご使用方法 ——

- 正しい湯温をはかるために本体を一度お湯の中に沈めてからご使用ください。
- ご使用後は自然乾燥させ“かび・湯あか”などが付かないよう清潔に保ってください。

—— 注意事項 ——

湯温計を浮かせたままでお風呂を絶対に沸かさないでください。湯温が55℃以上の高温になるとガラス管が破損します。

赤ちゃんをお風呂に入れる前には必ず手でお湯をかきまわして**湯温の確認**をしてください。お湯の表面と下では温度差があります。この湯温計の温度誤差は±1℃以内です。

- おこさまの手の届かないところに保管してください。
- 長期間ご使用している間に本体内部に水が入る事がありますが湯温をはかる上では支障はありません。
- 本体を落としたり、ぶつけたりしてガラス管の破損や液切れ（赤い液が分離した状態）を生じた場合はご使用しないでください。
- 入浴剤の種類によっては、おもりが錆びる場合があります。

—— 仕 様 ——

測定範囲：-5～55℃
精 度：±1℃
本体寸法：約φ25×(H) 210mm
質 量：約50g

—— 材質表示 ——

本 体：ABS樹脂、
アクリル樹脂（耐熱温度80℃）
感温液：着色白灯油
温度計：ガラス

- この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温度計と比較して温度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買いあげ後1年間です。



4 974425 060504

SATO 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119