

# L-KIT651/652

## マイクロスコープ (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。



## 【明細表】

**L-KIT651**

L-837	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

**L-KIT652**

L-837	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-803	フレキシブルアーム
L-703	LEDライト
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

## 【照明】



L-703

### 組み立て方法

**1 アームの設置**

フレキシブルアームを作業台等に設置します。  
詳細は取扱説明書をご参照ください。

**2 カメラとレンズの接続**

カメラ、レンズの保護キャップを外し、  
ねじ込んで接続します。

**3 カメラの設置**

アーム先端のカメラネジ (オス) に、カメラ側の  
カメラネジ (メス) を接続します。



カメラネジ(オス)



カメラネジ(メス)

**4 照明の設置**

照明を設置します。  
詳細は、付属の取扱説明書を  
ご参照ください。

## 技術的なお問い合わせ

## ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にてご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索

マイクロスコープの選定をサポート

**zoom & focus**



Zoom & Focus 検索

### ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024