

溶接用メガネ取扱説明書

■この度は当社製溶接用メガネをお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。溶接用メガネを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上、使用してください。

【この説明書は読んだ後も大切に保管してください。】

■疑問や不明な点がございましたら下記の当社消費者相談室までご連絡ください。


■この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。

■この溶接用メガネは、有害光線及び飛来粉じん、浮遊粉じん、薬液飛沫等から眼を保護する為に使用するものですが、絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては、最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

■この溶接用メガネは通常の眼鏡を掛けたまま使用できる設計になっていますが、眼鏡のフレーム、レンズの大きさ等によっては眼鏡レンズと溶接用メガネレンズが接触し、損傷することも考えられます。使用開始時にご確認ください。

△注意 使用方法を間違えると眼に重大な傷害を及ぼします。

- ①この溶接用メガネは、遮光度#11（標準）です。使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないでください。
- ②この溶接用メガネを使用中、眼に異常を感じた時は、直ちに使用を中止してください。
- ③レンズ面やつるにキズ、ヒビ割れ、欠け、変形等のある場合は絶対に使用しないでください。
- ④長期間使用していると各部にゆるみが生じることがあります。点検の上、使用してください。
- ⑤改造、修理等は事故の原因となり、大変危険です。絶対にしないでください。
- ⑥レンズにシンナー等の溶剤が付着した場合は、衝撃強度が低下すると考えられますので飛来物のある作業には絶対使用しないでください。
- ⑦一度でも強い衝撃を受けた溶接用メガネは新しいものと取り替えてください。
- ⑧大きい衝撃のある飛来物があると予測される作業には、防災面と併用してください。



T 4962087600763

手入れ

- ①常にレンズ、フレームはきれいにしてください。
- ②レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。（キズがつき易い）
- ③鉄粉や粉じんを含んだ布等で拭かないでください。（キズがつき易い）
- ④汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、きれいな柔らかい布で軽く拭いてください。
- ⑤熱湯及びシンナー等の溶剤では、絶対に拭かないでください。（性能が低下します。）

保管

- ①メガネは、丁寧に扱ってください。
- ②メガネの上に重いものは置かないでください。
- ③高温になる場所（車内及びトランクの中、炉前、ストーブ前等）に置いたり、保管しないでください。
- ④キズがつき易い場所に保管しないでください。
- ⑤メガネは、手入れをしてから保管してください。

【発売元】

株式会社 トヨセフター

兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
営業所：札幌・新潟三条・東京・名古屋

URL：<http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室係：TEL 0794-83-0155

【製造元】

東洋物産工業株式会社



台紙



プリスター
PET

OAK-