



ツヤあり透明

水性アクリルウレタンニス

水性 ヌカ用ニス

用途 木のユカ、フローリング、階段、屋内の木部、木製品

(一社)日本塗料工業会登録

登録番号 A02086

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.toryo.or.jp>

建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に新築時に塗装できます。



300ml



標準塗り面積(2回塗り)

白木 塗りかえ
1.3~1.7㎡
タタミ8~10畳分

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上

商品名 水性ユカ用ニス

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(アクリル・ウレタン)、水

特長

- 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
- 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
- 湯水のごぼれ、摩擦・衝撃に強いので、ユカを腐食・損傷・汚れから守ります。
- すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

塗装方法

- ① はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#280くらい)などを使用して充分に取り除きます。
 - 塗る面のゴミや汚れ・ワックスを取り、油分はペイント用液で拭いてよく落とし、充分に乾かします。
 - 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~#240)を軽くかけ、とのこで目どめをします。
 - ② ニスがつかうところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
 - ③ 容器ごとよく振って中身を混ぜて均一にします。
 - ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、水で少し(5%以内)うすめます。
 - ④ ハケは、毛のやわらかい白毛のニスバケに適しています。
 - コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケを使うと速く、楽に塗ることが出来ます。
 - マスキングテープは、ニスが手につかなくなったらはがします。
- ※ 表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。

用具の手入れ方法

ニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

危険



● 臓器の障害

株式会社 ASAHI PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>



4 970925 442147

お客様相談室

☎06-6934-0300

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。④塗装中・乾燥中とも換気をよくし、その後もニスの臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑤ニスがついても支障がない服装で作業して下さい。⑥塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。⑦塗るときおよび塗ったニスが乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑧つるつるした面は、サンドペーパー(#280くらい)で表面を荒らしてから塗って下さい。⑨塗り重ねるときは、夏期2時間以上、冬期は6時間以上乾かしてから塗って下さい。⑩白木(未塗装の木)で吸い込みが大きい場合は3~4回重ねるときれいに仕上がります。ニスを塗るときよく乾燥させ、塗り重ねる前にサンドペーパー(#400~#600)を軽くかけて下さい。⑪フローリングにはUV塗装・EB塗装・セラミック塗装をしたものなど密着しないものがあります。目立たない部分で試し塗りをして、密着することを確認してから塗って下さい。⑫床を塗る場合は、出口が最後になるように、順序を考えて塗って下さい。⑬塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑭容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。⑮やむをえずニスを捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑯容器を落さずと、ガラスビンが割れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしてないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になるところ、自動車内などの温度が高くなるところには置かないで下さい。③残ったニスは、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んだり気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

日本製

01-1609

キャップ: プラスチック(PP)
中ふた: プラスチック(PE)
容器: ガラス

注意書きをよく読んでから使用して下さい。