



AMEGHEMI

Dr.Yellow 使用方法

ネジで手を切らないように保護具を着用してください。

施工箇所を脱脂洗浄、異物の除去を行ってください。

巻きはじめはネジ山をひとつ残し、巻く方向は、ネジの回転方向に合わせます。

緩みが出ないように引っ張りながら、4～5重に巻いてハサミやカッターなどでシールテープをカットします。

巻き終わったら、密着度を高めるためにテープをネジ山の凹凸に沿わせてください。

※注意

ネジの回転方向と逆方向にテープを巻いてしまうと配管を接続する時に外れてしまうので、方向を間違えたら必ず最初からやり直してください。



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770