

コンジットチューブ用洗剤

コンジットチューブクリーナー F

コンジットチューブクリーナーFを使用して定期的に洗浄することにより、ワイヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。

用途

1. コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
2. 送給装置のローラ、アウトレッドガイドの洗浄

特徴

1. 優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
2. ワイヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。

使用方法

1. コンジットチューブからワイヤを抜き取り、コンジットチューブを送給装置よりはずして下さい。
2. ホルダーからチップをはずして下さい。
3. コンジットチューブを延ばし、端部に本製品のノズルを差し入れて、10~15秒間エアゾールを噴射して液を注入して下さい。※液が漏れないように、ノズル根元のパッキングをチューブに十分に押し付けて下さい。
4. 1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない場合は、2~3回上記を繰り返して下さい。
5. 汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分間エアブローして下さい。



適用風景



チューブ端部より出た汚れ(黒色部分)



包装単位

450型エアゾール、18L缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-290-3603
FAX:022-290-3604

■関東支店 TEL:048-767-8507
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613

取扱店