

使用方法

本剤は、**原液または水で2倍まで希釈**、**加温**して対象物を**浸漬**し、使用してください。

1. 本剤を**45℃～60℃**に加温
2. 錆の状態に応じて、濃度・温度・浸漬時間（10分～24時間）を調整
3. 初回使用時は様子を見ながら除錆
4. 錆が除去できたら速やかに引き上げ、水洗
5. 油・防錆剤などで防錆処理を実施

継続使用

- ・ 蒸発により液量が減少した場合は、水を追加
- ・ 汚れが目立つ場合は、フィルター等で濾過して再使用可能
- ・ 除錆効果が低下した場合は、新液を追加してください

さらに効果を高めるには

- ・ 錆が重度の場合：**事前にケレン処理**
- ・ **超音波洗浄との併用**により、より高い除錆効果を発揮します

注意

- ・ 使用の際は保護手袋、保護眼鏡を着用してください。
- ・ 取り扱い後は手洗いを必ず行ってください。
- ・ 換気の良い場所で使用してください。
- ・ **酸性物資との接触は避けてください。**
- ・ 低温で底に結晶が出る事がありますが、加温や加水で溶かしそのまま使えます。

徐錆効果

BEFORE



AFTER

