




【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ワンタッチ開閉式ストーブガード(OSG-65R) ワンタッチ開閉式ストーブ・ファンヒーター兼用ガード(ONG-65R)

取り扱い・組み立て説明書 OSG-65R/ONG-65R共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法 OSG-65R/ONG-65R共に：幅69.5×奥行52.5×高さ67.5(cm)
- 構造部材 金属（スチール）
- 表面加工 OSG-65R：エポキシ樹脂塗装
ONG-65R：エポキシ樹脂塗装、植毛仕上げ

MADE IN CHINA

- 本製品はフレームの開閉機能を有した、一般家庭用のストーブガードです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで、バンドにて各部材を結束し収納しておく事ができます。
- 製品前面の開閉扉は、ストーブ本体の操作時に開閉させてご使用ください。
- フレームの開閉及び、前面開閉扉の操作方法は本取説内にてご参照下さい。


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。




組み立て方法

1 本体フレームを左右に広げます。




2 固定フレームを取り付けて完成です。




取扱い上の注意

- ストーブを設置する際は、必ず固定フレームの上に置いてください。



- 本体前面には開閉扉が付いており、ストーブを操作する際に便利です。




② 開閉扉を引き上げます。


③ ストッパーを引っ掛けて固定します。

！
ストーブの操作が終わったら
必ず開閉扉を閉めてください。

- 収納時は、付属のバンドをご使用ください。




本商品は外側からストーブに触れることを完全に防ぐものではありません。
外部から強く押されたり、フレームの隙間や上下から身体の一部が入り込む危険性があります。
特に、お子様・ペットから目を離さないようご注意ください。



ストーブ・ファンヒーター兼用ガード(ONG-65)ご購入のお客様へ


製品前面の植毛加工について
フレームのジョイント箇所、開閉扉のスライド箇所には植毛が施されておりませんが、
不良ではございません。
また、植毛が施されている箇所も、長期間ご使用される内に若干の剥がれが生じる可能性が
ございます。予めご了承ください。




危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください




異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




製品にぶら下が
ったりしないで
ください



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。