

18V リチウムイオン

LBC-2AH120／LBC-2AJ120(共用)

バッテリー／充電器

取扱説明書



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- 山善専用の指定バッテリー(LBC-2AH120)及び充電器(LBC-2AJ120)の組合せでお使いください。
- 火中投入しないでください。
- 加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
- 変形やショートさせたり、分解・修理・改造を絶対しないでください。
- 雨や水にぬらさないでください。火災・感電・破裂の恐れがあります。
- 発電機・昇圧器は使用しないでください。故障の原因になります。

1 バッテリーの充電方法

- ①充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。
- ②バッテリーを充電器の挿入ガイドにそって、確実に奥まで挿入してください。(図)
- ③バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが〈赤〉に点灯し、充電が完了すると〈緑〉の点灯に変わります。
- ④バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

図5



通常時のライト表示・内容

緑色点灯	充電前／充電器を電源に差し込んだ状態
赤色点灯	充電中
緑色点灯	充電完了

異常時のライト表示・内容

赤色点滅	充電不可／バッテリーが高温です。冷却後再度充電してください。
緑色点滅	充電不可／充電器故障が考えられますので商品問い合わせ先まで修理を依頼してください。

ご不明な点は、お買い求められました販売店、または商品問い合わせ先までご相談ください。

2 バッテリーを長持ちさせるには

- 力が弱くなってきたと感じたら、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度10℃～40℃の範囲でおこなってください。

3 バッテリーの回収について

使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店へご持参ください。



Li-ion

使用後はリサイクルへ

商品問い合わせ先：株式会社サカソウインベント

〒673-0433 兵庫県三木市福井2175-3

フリーダイヤル ☎0120-846-111 (AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く) FAX:0794-83-9022

※故障及び商品についてのお問い合わせは、お買い求められました販売店、または上記までご連絡ください。



株式会社 **山善** 家庭機器事業部 〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9山口ビル7 6階

※商品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。