

ノズル洗浄の仕方

◆集水タンクのセット◆

- ① チューブ（長）2本を集水タンクに取り付けてください。
- ② チューブ（長）の先を本体へ取り付けてください。
- ③ 集水タンクホルダーを取付けてください。
（タンクホルダー取付後、締め付けネジで固定してください）
- ④ 集水タンクホルダーに集水タンクをセットしてください。



集水タンクのフタがちゃんと閉まっているか確認下さい。閉まっていないと吸気不良の原因となります。

袋の中に約50℃のお湯を入れ吸気させて、本体チューブとノズルのクリーニングを行って下さい。



- ① 集水タンクをセットして下さい。
（集水タンクのフタが閉まっているか確認して下さい）
- ② 機能切り替えボタンでU（吸気）にする

- ③ 袋に50℃くらいのお湯を入れ、トップカバーを閉めて下さい。一時停止ボタンを押して頂くと、クリーニングが始まります。

汚れたお湯が集水タンクに貯まります。集水タンク内のお湯はタンクの水位が半分になったら捨てて下さい。クリーニングはお湯が透明になるまで続けて下さい。