よくある商品に関するお問い合わせ Q&A

注文コード: 06787103など 商品名:リフトテーブル



Q-1 仕様について

ハンドルは取り外し可能でしょうか。



ご回答

取り外すことは可能ですが、テーブル下降レバーがハンドル部に固定されているためレンチを用いてのボルトの緩め等取付・取り外し毎に都度作業が必要です。

Q-2 仕様について

固定車輪と交換可能な自在車輪ストッパーなし)を教えてください。

ご回答

当商品に適合する自在車輸ストッパー無し)は、 現時点ではお取扱いがございません。 ご参考までに、適合する自在車輸ストッパー有り)を 下記よりご案内いたします。

▼RT-150用

モノタロウリフトテーブル用自在車輪注文コード 07560077

▼RT-300、RT-500用

モノタロウリフトテーブル用自在車輪注文コード 07560095



Q-3 仕様について

テーブルの天板は、スライドするアームのローラに乗せているだけでしょうか。



テーブルを受けているスライド側アームのローラーに乗せているだけです。 テーブルの下から持ち上げると、固定側のアームを軸に弧を描きテーブルが上がります。 荷物を偏った状態で乗せるなどしないようにご注意ください。