

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 46445849

商品名: モノタロウ ドレンクリーナー手動タイプ



Q-1 仕様について

使用方法を教えてください。

ご回答

1. 容器からケーブルを手で引っ張って伸ばして頂き、排水口の中に手で送り込んでください。
2. 抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。
3. 片手でグリップを持ち、片手でハンドルを持ちます。
ケーブルに力を加えないで下さい。強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4. ケーブルを巻き取る際にハンドルをお使いください。
5. 管内がきれいになったら、ハンドルを回転しながら、収納して下さい。