

詰替え容器の耐ケミカル(ポリエチレン素材)



◎侵されない ○使用に差し支えない △若干侵される ×使用できない
※表示マークは参考値であり保証値ではありません。

薬品名	濃度(%)	20℃	60℃
塩酸	37%	◎	
硝酸	95%	◎	
硝酸	67%	△	×
リン酸	85%	◎	◎
発煙リン酸		×	×
臭化水素酸	40%	◎	◎
硅弗化水素	40%	◎	◎
弗酸	40%	◎	◎
氷醋酸	100%	◎	◎
乳酸	25%	◎	
蟻酸	90%	◎	
石炭酸	10%	◎	
アンモニア水	30%	◎	
苛性ソーダ	50%	◎	
無機塩溶液		◎	
無機化水素水		◎	
クエン酸	25%	◎	
酪酸	100%	×	△
表面活性剤		△	△
メタノール		◎	△
エタノール		◎	◎
エチレングリコール		◎	◎
MEK		△	×
アセトン		△	×
アニリン		◎	△
醋酸エチル		△	×
四塩化炭素		×	×
ペンタン		×	×
ベンゼン		×	×
灯油		◎	△
潤滑油		◎	△
ガソリン		△	×
ホルマリン		◎	
液体パラフィン		◎	△
エチルエーテル		×	×
食用油		◎	△
果汁		◎	◎
テルペン		△	×

薬品名	濃度(%)	温度	日数	
硫酸	97%	23	30	◎
硫酸	2N	23	30	◎
塩酸	30%	23	30	◎
塩酸	2N	23	30	◎
発煙硝酸		23	30	○
硝酸	40%	23	30	○
硝酸	40%	66	30	○
Colorox		23	30	◎
Colorox		66	30	◎
塩水		23	30	◎
ガソリン		23	30	◎
ガソリン		66	30	○
亜麻仁油		23	30	◎
オリーブ油		23	30	◎
シリコン油		23	30	◎
Turpentine		23	30	◎
水酸化カリウム	50%	23	30	○
炭酸ソーダ		23	30	◎
炭酸ソーダ		66	66	◎
苛性ソーダ	50%	23	30	◎
苛性ソーダ	50%	66	66	◎
氷醋酸		66	30	◎
氷醋酸	10%	23	30	◎
アセトン		23	30	◎
ベンゼン		23	30	◎
ベンゼン		66	66	○
四塩化炭素		66	30	×
二硫化炭素		23	30	×
クロロホルム		23	30	×
酢酸エチル		23	30	○
エチールアルコール		23	30	◎
ホルムアルデヒド	30%	23	30	◎
蟻酸(無水)		23	30	◎
ヘキサン		23	30	◎
イソプロピルアルコール		23	30	◎
メチルアルコール		23	30	◎
トルエン		23	30	◎
キシレン		23	30	○
シリコン油		23	30	○