

### リチウムイオンバッテリー式 業務用(屋内用)



スティック型サイクロンバキュームクリーナー

# スピアー サイクロン Spear Cyclone シリーズ

## シャープ株式会社と蔵王産業の共同開発商品

- ●高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用 ホコリやゴミをパワフルに吸引します。
- ●**4つの運転モード** エコモード、ノーマルモード、パワーモード、フルパワーモードの4段階。
- ●人間工学に基づいた設計 屈まずに楽な姿勢で操作でき、腰や背中の疲労を軽減。 ハンドルデザインやバッテリー位置などの工夫により、手首や腕の負担を抑えます。
- ●紙バッグ不要のサイクロン式 サイクロン式ダストカップで紙バッグ不要。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。 ダストカップや高性能プリーツフィルターは水洗いもできて衛生的。
- ●清潔に使える抗菌\*1ハンドル

### スピアーサイクロンプロ

# Name of the second seco

- ●吸引力と運転時間にこだわった プロ仕様
- ●オプションのパワーヘッドを使えば さらに効果的
- ●軽くて丈夫なドライカーボン製パイプ
- ●大容積ダストカップ
- ●エコモード時稼働時間 :最長約63分 パワーモード時稼働時間:約25分

### スピアーサイクロンプロライト

- ●日常的な粗ゴミ拾いにこだわった プロ仕様
- ●移動が多い現場に最適な小型、 軽量設計
- ●バッテリー込みでたったの1.4kg
- エコモード時稼働時間 :最長約49分パワーモード時稼働時間:約20分



- ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
- ●試験方法:フィルム密着法
- ●抗菌方法:無機系抗菌剤を樹脂に使用
- ●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)





特

(写真は全てスピアーサイクロンプロ)



### **◀**スグトルブラシ

吸込口を外すとそのまま スグトルブラシを使えます。 隙間やコーナー、高所の 掃除に便利です。



### **⋖**ダストカップ

簡単に取り外せますの で、ゴミ捨てやお手入れ も容易です。



### 水洗いOK

ダストカップと抗菌(※2) 加工を施した高性能プリ ーツフィルターは水洗い できて衛生的。

臭いの発生も抑制(※3) できます。



### **★ホルダー部**

作業の合間にテーブルや 椅子の背もたれなどに立 てかけることができます。 作業の再開もスムーズです。

- ※2 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:菌液吸収法●抗菌方法:抗菌剤を含浸●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)※3 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:繊維評価技術協議会法

付	属	品	

付属品	本体	スピアーサイクロン プロライト	スピアーサイクロン ブロ
吸込口	S	0	0
スグトルブラシ	Î	0	0
すき間ノズル	B	0	0
スタンド台		Δ	0
パワーヘッド		×	Δ
コンパクト ふとん掃除ヘッド	K.	Δ	Δ
はたきノズル		Δ	Δ
フレキノズル		Δ	Δ

標準付属品:○ 選択付属品(別売):△ 接続不可:×

|--|

1:	士 様	\		品名	スピアーサイクロン プロライト	スピアーサイクロン プロ	
<u> </u>	텐		式		EC-ZR150	EC-ZR200	
\$	集 塵	方	式		遠心分離サイクロン 高性能プリーツフィルター付		
\$	集 塵	容	積	L	0.3	0.5	
1	電源	方	式		充電式		
,	ブッ	テリ	_		リチウムイオンバッテリー DC25.2V 2,500mAh		
- "	茜 充 軍転 可	電時		分	約20(パワーモード時) 最長約49(エコモード時)	約25(パワーモード時) 最長約63(エコモード時)	
Ų	必要充	電時	間	分	約100 <sup>※4</sup>		
3	色	電	器		AC100V 50/60Hz共用		
4		幅		mm	224		
ľ	高		ż	mm	975	1,058	
法	奥		行	mm	235	227	
質量(バッテリー含む) kg			む)	kg	1.4	1.6	
備考 : ●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめ							

- 改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめ ご了承ください。
  - ●充電器、バッテリーは電気用品安全法(PSE)の対象です。同法の定めにより適切に 設計・検査されています。
- 周囲温度・使用時間などご使用条件により、最長約120分かかる場合があります。

### ■販売店

本社/ 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518 https://www.zaohnet.co.jp

### ■営業所の所在地および電話番号

札 幌/0133-73-8411 横 浜/045-866-2221 神 戸/078-794-3101 仙 台/022-378-8840 新 潟/025-286-1811 岡 山/086-292-5191 宇都宮/0289-76-1831 静 岡/054-238-0671 広 島/082-277-5821 水 戸/029-243-2571 金 沢/076-240-8311 高 松/087-870-6721 船 橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福 岡/092-621-6415 川 越/049-226-1130 京 都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021 東 京/03-5600-0511 大 阪/06-6971-8011