

# アルミフィン洗浄剤

## メイトークリーン F-701

使用前に使用方法及び取扱い上の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい。

### ●用途

◇アルミフィン・フィルター・電気集塵機の付着物及びアルミ腐食生成物の溶解剝離除去

### ●特長

◇各種のアルミフィン有機質付着物に対して優れた洗浄効果を示します。

### ●性状

◇アルカリ性・無色～淡黄色透明液体

### ●標準使用量

◇10% (付着物内容及び付着量により増減して下さい)

### ●使用方法

◇洗浄液が他に掛からない様に又洗浄液を回収出来る様にビニールシート等で養生して下さい。

◇標準使用濃度となる様に希釀洗浄液を調整して下さい。

◇水を充分スプレーし銅チューブとアルミフィンの間に洗浄液が入らない様にして下さい。

◇調整した希釀洗浄液をスプレーし付着物の除去して下さい。

◇洗浄液が残留しない様に充分なスプレー水洗を行って下さい。

◇洗浄液及び水洗水は回収し適切な処分をして下さい。

※水洗が不充分で洗浄液が残留致しますとアルミ材質が腐食する事が有りますので注意して下さい。

### ●取扱い上の注意事項

#### ◆使用上の注意

◇用途以外には絶対に使用しないで下さい。

◇アルカリ性薬剤の為刺激性が有り炎症を起こす事がありますので保護手袋・保護メガネ・保護マスクを着用し皮膚に付着しない様に又目や口に入らない様に注意して取り扱って下さい。

◇万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませて下さい。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。吸入により咳き込んだり気分が悪くなった場合には直ちに使用を中止し空気の新鮮な場合に移動させて下さい。応急処置後アルカリ性薬剤によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。

◇衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流して下さい。

◇他の薬剤との混合は一切行わないで下さい。

#### ◆保管上の注意

◇薬剤の残留している容器はキャップを確実に閉めて保管して下さい。

◇幼児の手の届く所に置かないで下さい。

◇直射日光の当たる場所や高温となる場所に置かないで下さい。

#### ◆廃棄上の注意

◇廃棄においては関連法規、規則並びに地方自治体の基準に従って下さい。

◇内容物または容器を廃棄する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して下さい。

#### ◆その他の注意

◇容器が破損しない様注意して取り扱って下さい。

◇周囲に飛び散ったり漏出した場合には直ちに拭き取って下さい。

◇使用後の容器を飲用等に使用しないで下さい。

名東ケミカルソリューションズ株式会社

名古屋市中区錦一丁目13番19号

アトロンN缶

20Kg入り