

組立・取扱説明書 傘袋スタンド UB-288-000-0 UB-288-000-7(ブラック)

このたびは「傘袋スタンド」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書を良くお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。


⚠️ ご注意

- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、破損の原因になります。
- 本品を組立てる際には手指をはさまないよう十分ご注意ください。
- 段差や傾斜面、又は凸凹のある面では使用しないでください。本体の歪みなど使用上支障をきたすことがあります。
- 製品を引きずって移動させないでください。また、移動・設置の際に衝撃を与えないでください。
- 商品の上に腰をかけたリ、乗らないでください。
- 設置場所は通行の妨げにならないよう、ご注意ください。


梱包内容



セバレートフレーム(上)×1



セバレートフレーム(下)×1



回収容器×1

品質表示



材質	本体：スチールパイプに粉体塗装、容器：ポリプロピレン（再生樹脂）
サイズ	本体：約W280×D420×H1100mm、容器：W225×D330×H495mm
容量	約25L
重量	約5kg

MADE IN JAPAN

組立方法

セバレートフレーム(下)に セバレートフレーム(上)を 取り付けます。


セバレートフレーム(下)のパイプに
あるVパネを指でつまみ、差し込んで
ください。



組立完成図


使用方法

●傘袋のセット方法



- ①パネルを手前に上げて傘袋を傘袋スタンドのフックに通します。(2箇所)
- ②傘袋を折り曲げて傘袋ホルダーに通します。(2箇所)
※約1,000枚掛けられます。

●回収容器のセット方法



- ①袋止めを取り外します。
- ②セットするゴミ袋の縁を折り返し、容器の縁にかかるようにセットします。
外した袋止めを容器に取り付けてゴミ袋を固定します。
- ③回収容器をセットします。
※ゴミ袋は市販の45L用ポリ袋が使用できます。

傘袋は別途お買い求めください。傘袋(2000枚入) UB-288-100-0

お手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。

ご注意：シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。



株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜（祝日を除く）

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

