

ピュアニッシュ 純水器 JU-01

ピュアニッシュプラス 純水器 JU-02

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解
されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

取扱説明書内の警告、注意、使用方法を無視して発生した事故や損害に
ついては当社は責任を負いかねます。

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

警 告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。

本体内の水圧が高くなると、容器が破裂しがをするおそれがあります。

山間部や丘陵地などの水圧が高い地域は減圧コネクターを『グリーンライフオンラインショップ』よりお買い求めのうえ、ご使用ください。

室内での使用、飲料用や業務用、アクアリウム等飼育用としての使用はおやめください。

本製品は洗車や窓掃除などの清掃を目的とした商品です。

ホースリールや高圧洗浄機は必ず本体上部のノズル側へ接続してください。

蛇口側にとりつけますと本体内部に大きな圧力がかかり、製品が破裂するおそれがあります。

TDSメーターは小さなお子さまの手の届かない場所でご使用・保管してください。

ボタン電池×2個を使用しております。万が一電池を誤飲した場合は直ちに医師へご相談ください。

注 意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△既に発生しているイオンデポジット、ウォータースポットを除去できるものではありません。本製品は水道水に含まれる塩化物等を取り除き、洗車・窓清掃の際の水シミ（イオンデポジット）の発生を防ぐことができるものです。

※イオンデポジット…水中に含まれる塩化物等の不純物が、水が乾いた後に白く残ったもの

ウォータースポット…イオンデポジットの浸食が進行し、塗装面が窪んでしまう現象

△お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に本製品を接続しますと水量が少なくなりますが、不具合ではなく本製品の仕様となります。

△必ず水道水を使用してください。戸戸戸水等は水質が不安定なため、純水を精製できない場合があります。

△高圧洗浄機や蛇口が、本製品に適合するかご確認のうえ本製品をご使用ください。

△ホースと蛇口、又はノズル（別売）を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。

△使用する際は本体に傾きが無いよう設置してください。傾いた状態で設置しますと、カートリッジ内を水が通らず、純水を精製できない可能性があります。

△ご使用後は必ずコックで止水してください（上下2箇所）。カートリッジが乾燥すると劣化し性能低下の原因となります。

△故障の原因となりますので、分解・改造は絶対に行わないでください。また、他社製純水器のカートリッジの使用もおやめください。

△本製品に衝撃を与えないでください。また、本体に上がったり物を載せたりしないでください。故障や破損の原因となります。

△油類、揮発物、薬品等がかかるないようにしてください。

△ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。

△使用せずに長期間本製品を保管すると、カートリッジ内のイオン交換樹脂が劣化し性能低下の原因となります。カートリッジの乾燥を防ぐ為に、定期的な通水を推奨いたします。（月1回程度）

△高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置・保管はおやめください。本体が破損したり、カートリッジが劣化し性能低下の原因となります。

△フタがしっかりと閉まっていることを確認してからご使用ください。不完全な状態で使用すると水圧に耐え切れずフタが破損しケガに繋がるおそれがあります。

△取っ手を持った状態で本製品を強く振り回さないでください。取っ手が破損するおそれがあります。

△ご使用前は必ずTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。

△計測結果が1ppm以上の場合は蛇口を絞り、計測結果が0ppmになるように調節してください。

△0ppm以外は水シミが残ります。水シミが残ってしまった場合はしっかりと絞ったタオルで軽く拭いてください。また、除去できない水シミが残ってしまっても弊社では責任を負いかねますので、ご使用前に必ず0ppmである事を確認してください。

△洗車後のすすぎはしっかりと行ってください。TDS値が0ppmの場合でも、シャンプーの残りや大気中の土埃が乾燥中に付着し、水シミのように残る場合があります。この場合の水シミはイオンデポジットと異なりますので、再度すすぎ洗いを行ってください。また、しっかりと絞ったタオルで軽く拭いてください。

△TDSメーターは防水ではありません。本体内部の水を排出する際はTDSメーターを収納部から一度取り出して排水を行ってください。また、雨や洗車などによりTDSメーターが濡れるおそれがある場合には設置・保管しないでください。

△ボタン電池を使用・交換するときは、ボタン電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。

△純水を精製できなくなった（TDS値が1ppm以上になった）カートリッジは、プラスチックごみとしてお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。

△カートリッジ交換の際、イオン交換樹脂が誤って目に入った場合はただちに洗浄してください。洗浄後も違和感が残る場合は医師に相談してください。

△カートリッジ交換の際、蛇口を閉め、一度ノズルのレバーを握って本体内の水を抜いてから作業を行ってください。水が噴出する可能性があります。

製品仕様

材 質／本体：PP-GF、ABS、TPE

ホース：軟質塩ビ

イオン交換樹脂カートリッジ：樹脂、ナイロン

耐水圧／0.5MPa(5kgf/cm²) 未満

ご不明点がございましたら、QRコードよりwebサイトの「お問い合わせ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様のご負担となります。フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152


受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日・夜間は留守番電話になります)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら記入欄に「グリーンライフ」、「お客様サービス係」までお問い合わせください。株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp
URL:https://www.greenlife-web.co.jp JU-02 [02]


部品内容

部品内容をご確認のうえ、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。



梱包材の中に入っています。




※JU-02のみ付属されています

セ ッ ト 内 容

- ①本体 1
 - ②補助ホースセット 1
 - 補助ホース 2.4m
 - ホースコネクター 2
 - 3点止め蛇口コネクター 1
 - ③TDSメーター 1
 - (ボタン電池×2個 付属)
 - ④イオン交換樹脂カートリッジ
 - (JU-01 本体セット済 1)
 - (JU-02 本体セット済 1)
 - 交換用 1
- ※交換用はアルミパックに梱包されています。


1 蛇口との接続方法



(1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、ホースコネクター)

(2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにしゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。



※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが、蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。




(3) 3本のねじを均等に締めてください。

(4) ①で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。

2 本製品の設置方法



! 必ず下図通りに設置してください。誤って設置しますと、純水器本体に大きな圧力がかかり破裂するおそれがあります。



別売り

ホースリール又は高圧洗浄機接続用ホース・ホースコネクター

お使いのホースリール・高圧洗浄機に付属しているホース・ホースコネクターをご使用ください。



別売り

ホースリール
又は
高圧洗浄機

ご使用になるホースリール又は高圧洗浄機の給水側にホースコネクターを接続してください。

※コネクター等が本製品と接続可能か確認してから接続してください。

△お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に本製品を接続しますと水量が少なくなりますが、不具合ではなく本製品の仕様となります。




3 TDS メーターの使用方法


TDS 値とは …『水中の不純物量』を数値化したもの

TDS 値が大きいほど不純物が多く水シミが目立ちやすく、数値が低いほど不純物が少なく水シミが目立ちにくくなります。水道水の平均 TDS 値は約 100ppm です。1ppm 以上で水シミが発生しますので、ご使用前に必ず TDS 値を測定し 0ppm であることを確認して下さい。

TDS メーターの使用方法



TDS メーターの電池交換方法



4 TDS 値の測定 ※必ずご使用前に TDS 値を測定してください。




！ご使用前は必ずTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。

！本製品は必ず水道水を使用してください。

井戸水等は水質が不安定なため、純水を精製できないおそれがあります。

！必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。


本体内的水圧が高くなると、容器が破裂しがをするおそれがあります。



！計測結果が 1ppm 以上の場合
蛇口を絞り、計測結果が 0ppm
になるように調節してください。

TDS メーターのキャップを外し、
本体を通して出てきた水をキャップに
たっぷり注いでください。

5 収納・保管時について



！保管時の注意事項

- ・高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置・保管はおやめください。本体が破損するおそれがあります。
- ・本製品を保管する際は、傾きの無いよう保管してください。
- ・使用せずに長期間本製品を保管すると、カートリッジ内のイオン交換樹脂が劣化し性能低下の原因となります。カートリッジの乾燥を防ぐ為に、定期的な通水を推奨いたします。(月 1 回程度)

6 カートリッジの交換方法

！5を参考に内部の水を排出させてからカートリッジの交換を行ってください。
水が噴出する可能性があります。




！カートリッジの交換時は重手等の厚手の手袋を着用してください。

！フタは簡単に外れないよう固めに組付く設計となっております。

回しづらい場合は右図のように足で台座を押さえながら回すと外しやすくなります。




① 詳細図 ※真上から見た図





本体を両手でしっかりと持ちながら数センチ浮かせます。

この動作を10回程度繰り返してください。



② 詳細図 ※真上から見た図



カートリッジの交換目安

カートリッジ 1 個あたり約 12 回の洗車が可能

上記の回数を目安に、純水を精製できなくなった(TDS 値が 1ppm 以上になった)時点でカートリッジを交換してください。

※ 水道水の不純物を 80 ~ 100ppm とし、
1 回の洗車を下記方法、使用純水量で行った場合の予測値となります。

- ・最初に大まかな汚れを落とす…【約 10 ℥】
4 分(内径 12 mm)ホースを使用し、約 1 分間通水した場合
- ・最後にシャンプーなどの泡を洗い流す…【約 20 ℥】
4 分(内径 12 mm)ホースを使用し、約 2 分間通水した場合

） 使用合計純水量
【約 30 ℥】

水道水の不純物量は地域等によって異なりますので使用回数は増減いたします。