


# GREEN LIFE

## 〈取扱説明書〉 ウェイビーBOX

### PRB-20 PRB-30

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

#### 部品内容



〈背面〉

- ①本体 .....1台
- ②ホース(本体取付済) PRB-20 .....20M  
PRB-30 .....30M
- ③ノズルセット(本体取付済)  
Gノズル .....1個  
ホースコネクタ .....1個
- ④補助ホースセット(本体同梱)  
補助ホース .....1.5M  
三点止め蛇口コネクタ .....1個  
ホースコネクタ .....2個
- ⑤ハンドル(本体同梱) .....1本
- ⑥水抜き栓 .....1個
- ⑦ノズルホルダー .....1個


※ノズルホルダーはPRB-30のみ

#### ノズルホルダーの取付け


※PRB-30のみ

フタを開け、本体縁のミゾにノズルホルダーを取り付けてください。ノズルホルダーは、本体の左右、どちらにも取付け可能です。

図のように、Gノズルをセットすることができます。ノズルホルダーの取付け角度を変えて、Gノズルを前傾、垂直、後傾と自由にセットすることもできます。




#### ① ハンドルの取付け




ハンドルを本体のミゾに合わせ、強く押し込んでください。

#### ② 蛇口との接続




① (1) 蛇口コネクタについているホースコネクタを①↑の方向に下げて部品を2つに分けてください。(蛇口コネクタ、ホースコネクタ)  
(2) 蛇口コネクタの凹み部分が蛇口に合うようにし、蛇口をゴムパッキンの穴に奥まで押し込んでください。水をつまみながらねじを回し込んでください。  
※ボップに記載の適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。  
(3) 3本のねじを均等に締めてください。  
(4) (1)で取り外したホースコネクタを蛇口コネクタに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。  
② もう一方のホースコネクタを本体接続部に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

#### ③ Gノズルの使用方法




ダイヤル  
回転させて水形の切り替えができます。  
※手もとで止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。  
正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。  
ストッパー  
レバーを深く握りストッパーでレバーを固定すれば一定の水量になります。  
レバー  
握ると通水、放すと止水します。  
握る深さで水量の調節ができます。

#### ④ ホースの巻取り方法




スイングガイド  
本体を押さえながら、ハンドルを回してください。  
〈正面〉  
ハンドル  
●ホースがある方向に本体の正面を向けてください。




△巻すぎに注意  
ノズルがスイングガイドに引っ掛かり、ホースのはずれやノズル及びスイングガイドの破損の原因となります。

#### ⑤ ホースの洗浄方法




(1) ホースを巻き取る前に本体内に水を溜めてください。  
(2) ホースを巻き取ると溜めた水の中をホースがぐるぐる回り、ワイヤーバンドやキャップねじを締め直してください。


#### ⑥ 水の捨て方



本体を後方へ傾けて、本体後面の排水口から水を捨ててください。  
△本体に水を溜めた状態で放置すると本体やホース等が劣化するおそれがありますので、使用後は必ず水を捨ててください。  
△水抜き栓を外してご使用ください。  
△水抜き栓を外した際は、紛失しないように右側の凹みに差し込んでください。



△水圧・凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。  
【ホース内の水の抜き方】  
●ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。  
●補助ホース、ノズルをはずしてください。  
●ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。(この時本体を少し高い位置に置くこと効果的です)



【水漏れ時の処置】  
ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は蛇口を閉めてから図のように、ワイヤーバンドやキャップねじを締め直してください。

#### 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。  
△室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。  
△水道水以外での使用はおやめください。  
△本体に上らないでください。また、物を載せないでください。  
△ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。  
△油類、揮発物、薬品等がからまないようにしてください。  
△長くご使用いただくために保管時は直射日光を避けてください。  
△持ち運ぶ際は必ず本体内の水を捨ててください。  
△ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。  
△ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時等)  
△ホースと蛇口、又は、ノズルの脱着の際は、小石等の異物が混入しないようにしてください。  
△ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。  
△使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態のまま、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続く、ホース外れ、水漏れの原因になります。夏期に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。また、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。  
△水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで、再度巻き取りを行ってください。  
△長くご使用されるとノズルのホースコネクタ差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。  
製品寸法(ハンドル、本体接続部含む)：PRB-20(約)幅36.5×奥行40.5×高さ34.5cm  
PRB-30(約)幅38.5×奥行44×高さ38cm  
■製品仕様■ 材 質：本体……ポリプロピレン 水抜き栓・軟質ポリエチレン  
ホース……軟質塩ビ Gノズル……ABS  
適合蛇口：丸型蛇口外形16mm 耐水圧：0.7MPa (7kgf/cm<sup>2</sup>) 未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。  
フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)  
株式会社 グリーンライフ  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)  
FAX (0256) 36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp  
PRB-20 (BL) 04