

アサヒペン

これは便利
ガス抜きキャップ付


New 目しやす
パターン変更/スプレー

あざやかな蛍光色に仕上がる

蛍光塗料 スプレー

用途 木部・鉄部・プラスチック(スチロール・ABS・
硬質塩ビ・アクリル)・発泡スチロール・紙

危険表示や看板・ポスターなど目立たせたい部分に



標準塗り面積
(2回塗り)

0.25~0.35m²
タタミ0.2枚分

乾燥時間

夏期/15分~30分
冬期/30分~60分

100ml

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ガス抜きキャップは、必ずキャップに貼っている説明に従って使用して下さい。

商品名 蛍光塗料スプレー

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等を取ります。さびは、**サンドペーパー**や**ファイヤーブラシ**を使ってできるだけ取り除きます。②必ず白地に塗ります。白以外の色に塗ると蛍光効果は期待できません。③塗料がけは、塗る周囲は、あらかじめ**マスキングテープ**等でおおいます。④使用するとき、容器を十分に振り(かくはん球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどきふり動かして中身をよく混ぜます。⑤塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は15~25cmの間隔をとります。⑥目立たない部分で試し塗りをして色・傾斜の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。⑦一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑧使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆にして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法 **ラッカーうすめ液**で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしてないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・燃焼器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

危険



●引火性あり
●有害性あり

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所へ安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第1石油類50ml/危険等級Ⅱ/火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料(A-032)

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②自動車の補修には適しません。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。⑤取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑥有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦塗料を吹きつけるときは、人や物にからまないよう注意して下さい。⑧夜光塗料ではありませんので暗闇では光りません。⑨屋外で使用するものには、屋外用塗料のクリア塗料を上塗りして下さい。⑩容器を逆にした状態では吹き付けできません。⑪表示してある色は、実際の色と多少異なることがあります。⑫塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑬容器を塗る際には、キャップに貼っている説明に従い、ガス抜きキャップを使って中のガスと塗料を十分に抜き、そのゴミとほこりを区別して捨てて下さい。⑭容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切った捨てること。
高圧ガス:DME、LPG

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室

☎06-6934-0300

キャップ:プラスチック(PP)

フィルム:プラスチック(PP)

ボタン:プラスチック(PE)

日本製

01-1601

容器:スチール