


アルコール検知器 ソシアック SC-103 の使い方

- 1** 本体センサー部のキャップを外してください。
(外したキャップは紛失しないようご注意ください)



- 2** 本体横のON/OFFスイッチを押し、電源を入れてください。
作動表示のStandby(スタンバイ)が点滅すると同時にデジタル表示部の
カウントダウンが始まります。(14・13・12...1、または6・5・4...1)



- 3** GO(ゴー)のランプが点滅すると同時に吹込み口に「約4秒間」息を
「ふー」と吹きかけてください。
●正面から約1センチの間隔をあけ、センサー上部を息が吹きぬける
ように、口笛を吹く様な口で「ふー」と約4秒間吹き続けてください。



- 4** センサーが感知するとSearch(サーチ)が点滅し測定を行います。



- 5** End(エンド)が点滅し、測定値を表示します。
測定値が0.00mg/ℓで緑色のLEDが点灯、0.01mg/ℓ以上で
赤色LEDが点灯します。
●測定後は約5秒間点灯した後、約3秒間点滅して自動消灯します。
●測定後はセンサーキャップを元通りに戻してください。



※表示された数値は、あくまで目安です。使用状況に拘わらず、若干の誤差が生じる場合があります。自動車運転や機械操作等の可否を判断するものではありません。