

4 TFLHA-45S (スタンドタイプ) の組立方法、各部の名称

1. 部品をお確かめください


部品名	数量
スタンドベース(ノブネジ付)	1個
スタンドパイプ(固定ネジ付)	3本
センターパイプ(固定ネジ付)	1本
ハネ(モーターシャフト固定ネジ付)	1枚
前ガード(リング付)	1個
後ガード	1個
モーター部品	1組

※ハネとガードの組立(5ページ)の作業後に行ってください。

2. 組立

(必要工具 ⊕2 プラスドライバー)

- 1) スタンドパイプ3本をスタンドベースに固定します。
- 2) M6トラスネジでスタンドパイプを固定します。(6箇所)
- 3) 固定ネジでモーター組品にセンターパイプを固定します。
- 4) センターパイプをスタンドベースに通し、ノブネジで固定してください。



※首振り機能や上下角度の調整方法は9ページを参照してください。





- スタンドベースのノブネジは確実に固定してください。
- スタンドベース側のメネジ部分はノブネジを挿入しやすくする為、製品設計上、凸形状になっています。組立時はケガをしないよう十分に注意して作業してください。

5 TFLHA-45A (据え置きタイプ) 各部の名称 完成品

1. 部品をお確かめください

部品名	数量
TFLHA-45A(完成品)	1組



電源コードは上図のように、必ず点線部分で示したパイプの内側から引き出してください。
※首振り機能を使用する際、電源コードは首振り軸の中心を保持する必要があります。

※首振り機能や上下角度の調整方法は9ページを参照してください。