

キャスター付
散水シャワー
(5段切替式)

おそうじ用ポンプ式水圧クリーナー クリーンマスター

本体サイズ(約)
高 さ: 85cm
タンク径: 18cm
車輪幅: 28cm
重 量: 2.1kg

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、故障や事故を未然に防止し、また末永くお使いいただけるよう、正しくご使用ください。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつも見られる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

- ⚠ **危険**：この表示を守らなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性があります。
- ⚠ **警告**：この表示を守らなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性があります。
- ⚠ **警告**：この表示を守らなかった場合、けがや火傷を負う可能性が高くなり、本器の故障の原因にもなります。

●いずれも安全に関する項目です。厳守してください。

使用上のご注意

- ⚠ **危険**
 - ・使用年数に拘らず、使用環境や使用頻度、使用後の保管不備は、本品の劣化を早め、タンクにクモの巣状の細かい亀裂が生じたり、変色や異常が出たらタンクの寿命です。ただちに交換して下さい。
 - ・直射日光に当たる場所に長く置くと、本器の材質が劣化し破裂する恐れがあります。
 - ・タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない下さい。
 - ・水以外の液体は使用しないで下さい。又、50度以上のお湯を入れないで下さい。
 - ・タンク内の水を飲料水として使用しないで下さい。
 - ・火や高熱のそばに置かないで下さい。



- ⚠ **警告**
 - ・使用前に、各部のネジ部にゆるみがないか、確認して下さい。
 - ・使用が終了しましたら、直ちに本器の圧力を安全弁より開放して下さい。
 - ・破裂する恐れがありますので、加圧した状態のまま放置しないでください。
 - ・けがをする危険があるのでポンプキャップ等をはずす際は、必ず先にタンク内の圧力を抜いてください。
 - ・本器を持ち運びする際は、必ずハンドルとポンプがロックされているか、確認して下さい。

- ⚠ **注意**
 - ・本器を改造したり、本書に説明のない分解や修理はしないで下さい。
 - ・本器の寿命を永く保ち、パーツの損傷を防ぐため、使用後は必ず洗浄して下さい。
 - ・水道水以外の水(井戸水、地下水などの塩素を含まない水)をご利用の際は、早めにご使用ください。

●上記の項目を守らないと、破裂や思わぬ事故をまねく恐れがあります。



各部の名称

- | | |
|------------------|--------------|
| ①シャワー穴板 | ②ポンプシリンダー |
| ②シャワー穴板カバー | ③ポンプ弁PK |
| ③シャワー回転ダイヤル | ④安全弁 |
| ④散水本体 | ⑤タンク |
| ⑤レバーロックピン | ⑥シャワーヘッドホルダー |
| ⑥レバー | ⑦タンク台座 |
| ⑦コネクター | ⑧キャスター |
| ⑧カップリング(スライドリング) | ⑨キャスター支柱 |
| ⑨ホース止めナット | ⑩ワッシャー |
| ⑩グリップ | ⑪割ピン |
| ⑪ホース | ⑫キャップ |
| ⑫ホース止めナット | ⑬ブラシ |
| ⑬ポップハンドル | ⑭コック |
| ⑭ポンプキャップ | ⑮グリップ |
| ⑮ワン型PK | ⑯コネクター |
| ⑯ポンプOリング | |




使用方法

1 キャスターを取り付ける



③④ワッシャを入れて、
③⑤止めピンで止める。




ブライヤー等で押し込みます。



③⑥止めピンカバーをつけます。

2 タンクに真水を入れる




△注意

タンクの8ℓの目盛り以上に水を入れないでください。

△注意

お湯を入れる場合、必ず50℃以下にしてください。




止めピンカバーが硬い場合、小槌などで叩いて押し込んでください。

3 加圧する

- ポンプセット(ポンプシリンダー②を右図のように取り付けます。
- 加圧中、ポンプが重くなったり、安全弁から「シュー」という音がしたら、加圧を中止してください。


△注意

加圧するときは、レバーがロックされていないか確認して下さい。ロックされた状態で使用しますと、水が不用意にノズルから飛散する事になります。また、破損の原因になりますので、シャワーホースをポンプにホルダーにセットしたまま加圧しないで下さい。




4 散水する


ロック機能付きワンタッチレバー操作で連続シャワーができます。



用途にあわせて調整してください




ダイヤル式で5パターンの散水方式が選べます。



断続シャワー

レバーを握る



連続シャワー


レバーを握り、ロックピンを倒す(ロックする)



ロック機能付きワンタッチレバー操作で、連続シャワーができます。

5 使用後はタンクの圧力を抜く

作業が終わったらタンクを立てた状態で、「シュー」という音がしなくなるまで安全弁サエを引き、タンク内の圧力を逃がして下さい。



6 各部パーツについて

各部のパーツは消耗品です。劣化した場合、お取り替えが必要になります。(別売品)

お問い合わせ

修理についてのご相談や部品のご注文は、お買い上げの販売店、または下記までご依頼下さい。

マルハチ産業株式会社 東京都港区芝4丁目12番2号
TEL 03-5443-8611 FAX 03-5443-8614
E-mail:maruhachi@muc.biglobe.ne.jp

※仕様は予告なく変更することがあります。